

# WENJAGA BOKS BAYI TETAP HALUS DAN SENYAP UNTUK BAYI BARU LAHIR

## DAPATKAN TIPSNYA BOKS BAYI




## PETUNJUK

1.



Dengarkan bunyi berderit untuk menemukan titik persisnya yang perlu diperbaiki.

2.



Kencangkan setiap sambungan dan baut yang kendur dengan kunci pas atau obeng.

3.



Gunakan WD-40® Smart Straw dan semprotkan langsung ke sambungan logam dan baut.

4.



Lap kelebihan pelumas dan biarkan mengering.

## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



# WD-40®

**WD-40® SMART STRAW® +  
KUNCI PAS / OBENG + KAIN MIKROFIBER**




## WENGATASI NODA MAKEUP PADA KARPET

DAPATKAN TIPS-NYA  
KARPET

## PETUNJUK



Semprot noda dengan WD-40<sup>®</sup> Multi-use Product langsung pada karpet.



Biarkan selama 1 menit, agar pelumas meresap ke dalam serat. Lakukan dua kali penyemprotan jika noda sudah lama terjadi.



Gosok dengan kain bersih sampai noda hilang.

*Tips! Gunakan nozel lebar untuk noda yang besar dan gunakan sedotan untuk noda yang lebih kecil agar presisi.*

## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



**WD-40<sup>®</sup> MULTI-USE PRODUCT + KAIN MIKROFIBER**



# WENGELAP BERSIH BEKAS KRAYON UNTUK MEREDAKAN STRESS

## DAPATKAN TIPSNYA

# BEKAS KRAYON



## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

## PETUNJUK

1.



Semprotkan langsung ke permukaan dengan bekas krayon.

2.



Dengan menggunakan kain mikrofiber, lap bersih bekas-bekas tersebut.

3.



Ulangi langkah tersebut sampai tidak ada lagi bekas yang terlihat.

4.



Selesaikan dengan kain mikrofiber kering untuk mengelap residu yang masih ada.

Pindai untuk Info Selengkapnya



# WD-40

WD-40<sup>®</sup> SMART STRAW<sup>®</sup> + KAIN MIKROFIBER



## MELEPASKAN KEPINGAN-KEPINGAN LEGO YANG MACET MENYATU DENGAN MUDAH

## DAPATKAN TIPSNYA

## KEPINGAN LEGO



## PETUNJUK

1.



Semprotkan WD-40<sup>®</sup> Smart Straw<sup>®</sup> sepanjang garis sambungan kepingan lego yang menyatu dan macet.

2.



Cobalah untuk menggoyang-goyangkan kepingan untuk mengendurkannya.

3.



Kepingan lego akan terlepas satu dari yang lain.

4.



Lap kelebihan pelumas agar aman untuk dimainkan lagi.

## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40<sup>®</sup> SMART STRAW<sup>®</sup> + KAIN MIKROFIBER



# MEMBUAT MEJA SETRIKA YANG BERISIK MENJADI SENYAP

## DAPATKAN TIPSNYA

# MEJA SETRIKA



## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1


Pindai untuk Info Selengkapnya



## PETUNJUK



Balik meja agar bagian bawahnya di atas.




Angkat kaki-kaki meja setrika.



Semprotkan WD-40<sup>®</sup> Smart Straw<sup>®</sup> pada semua sambungan dan sekrup logam.



Semprotkan lagi pada batang logam atau susunan pelat dan juga lubang pada pelat.



Dengan perlahan gerakkan kaki-kakinya naik-turun agar pelumas meresap dengan lebih baik.

**WD-40<sup>®</sup> SMART STRAW<sup>®</sup>**



# MELANCARKAN RITSLETING JAKET YANG MACET UNTUK ESTETIKA ATHLEISURE


## DAPATKAN TIPSNYA RITSELING




## PETUNJUK




Lindungi garmen Anda dengan menempatkan handuk di bagian dalam sekitar ritsleting.



Semprotkan WD-40<sup>®</sup> Smart Straw<sup>®</sup> dengan sedotan langsung ke ritsleting dengan semprotan-semprotan pendek yang merata.



Sementara Anda menyemprot, gerakan ritsleting naik-turun untuk melepaskan kemacetannya.



Lap bersih sisa semprotan.

## APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



**WD-40<sup>®</sup> SMART STRAW<sup>®</sup> + KAIN MIKROFIBER**



WENGENDURKAN KANCING KOPER YANG MACET UNTUK MEMBUKA PETUALANGAN BARU

DAPATKAN TIPSNYA  
KANCING KOPER



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1


PETUNJUK

1.



Gerak-gerakkan semua bagian kancing dan cari sumber kekakuannya.

2.



Lumasi bagian dalam kancing dan flap-nya.

3.



Tekan terus kancing untuk mengendurkan titik yang seret.

4.



Lap residu pelumas sampai bersih.

*Bagus untuk: Pegangan koper, ritsleting tas*

Pindai untuk Info Selengkapnya





WENGGOSOK BERSIH KARAT DARI KAKI KURSI UNTUK TAMPILAN BARU YANG SEGAR

DAPATKAN TIPSNYA

KURSI LOGAM



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1




x1

PETUNJUK



1. Ampelas bagian kursi yang berkarat.



2. Semprotkan sedikit pelumas dan diamkan selama 1-2 menit.



3. Lap bersih bagian yang berkarat.



4. Jika karat susah lepas, gunakan juga sikat untuk menggosok karat.



5. Lanjutkan sampai karat benar-benar hilang.



6. Oleskan lapisan WD-40 Smart Straw pada bagian logam untuk perlindungan dari karat.

Bagus untuk perabotan logam di luar ruangan!

Pindai untuk Info Selengkapnya





WENHILANGKAN NODA AIR DARI CERMIN UNTUK PANTULAN YANG LEBIH JERNIH


DAPATKAN TIPSNYA  
CERMIN



PETUNJUK



1. Semprotkan WD-40<sup>®</sup> Smart Straw<sup>®</sup> pada permukaan cermin.



2. Diamkan pelumas lebih lama pada noda-noda air untuk melepaskan perlekatannya.



3. Dengan kain bersih yang kering, lap bersih noda dan titik-titik bekas air.



4. Semprotkan lagi dan lap bersih untuk pembersihan dua kali lipat dan pantulan sejernih kristal.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40<sup>®</sup> SMART STRAW<sup>®</sup> + KAIN MIKROFIBER



# MEMPERBAIKI ENGSEL TUTUP PIANO YANG BERDERIT UNTUK MEMAINKAN MELODI YANG INDAH

## DAPATKAN TIPSNYA TUTUP PIANO



### APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1


## PETUNJUK

1.



Temukan dan lepaskan pin engsel agar engsel dapat dilumasi secara efektif.

2.



Dengan menggunakan tang, cengkeram pin dan putar berlawanan arah jarum jam secara bertahap untuk menariknya keluar.

3.



Gunakan kertas tisu atau kain mikrofiber untuk membersihkan kotoran berminyak, gemuk, karat dari pelat dan pin.

4.



Setelah bersih, lapisi dengan pelumas lagi untuk melindunginya dari karat.

5.



Rakit kembali engsel, dan buka-tutup penutup piano untuk memastikan pelumas meresap ke setiap celah.

6.



Semprotkan lagi lapisan pelumas pada engsel dan lap kelebihanya.

Pindai untuk Info Selengkapnya



# WD-40®