

MEMBERSIHKAN PERMUKAAN LENGKET DENGAN SEMPROTAN

DAPATKAN TIPSNYA STIKER



APA YANG ANDA BUTUHKAN




x1



x1

PETUNJUK

1.



Semprotkan pada sudut samping di mana Anda akan mulai mengelupas stiker.

2.




Kelupas stiker sambil menyemprot, sampai sepenuhnya terlepas.

3.



Lap kelebihan semprotan dengan kain bersih.

4.



Semprot langsung ke permukaan jika permukaan masih lengket.

5.



Lap dengan kain mikrofiber.

Pindai untuk Info Selengkapnya




WENGHILANGKAN NODA TINTA BOCOR UNTUK MENYELAMATKAN TAS


DAPATKAN TIPSNYA TAS KULIT



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1


PETUNJUK

1.




Semprot noda dengan WD-40® Multi-Use Product langsung pada tas.

2.




Biarkan selama satu atau dua menit.

3.



Dengan menggunakan kain, lap bersih noda.

4.



Ulangi sampai noda benar-benar hilang.

Pindai untuk Info Selengkapnya



Tips! Anda juga dapat mengelap tas kulit dengan pelumas ini untuk mengondisikan kulit sehingga lebih lunak dan awet.

WD-40® MULTI-USE PRODUCT



WELUWASI PERLENGKAPAN KAMPING UNTUK PERSIAPAN DI ALAM BEBAS

DAPATKAN TIPSNYA PERLENGKAPAN KAMPING



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1

PETUNJUK

1.




Lumasi komponen bergerak dari pisau Swiss army dengan WD-40[®] Smart Straw[®].

2.



Lumasi komponen bergerak dari pisau Swiss army dengan WD-40[®] Smart Straw[®].

3.



Lumasi ritsleting tenda, tas penyimpanan, dan kantung tidur agar mudah dibuka dan ditutup.

4.



Bersihkan kotoran dan lumpur dari sepatu, agar terhindar dari terpeleset.

Pindai untuk Info Selengkapnya




WD-40[®]

WD-40[®] SMART STRAW[®]

RODA HAMSTER LANCAR UNTUK KEBAHAGIAAN TEMAN BERBULU ANDA

DAPATKAN TIPSNYA


RODA HAMSTER



APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1




x1



x1

PETUNJUK

1.



Lepaskan roda hamster dari sangkar dan bongkar roda.

2.



Dengan sedotan terpasang, semprotkan ke engsel dan poros roda.

3.



Menggunakan cotton bud, usapkan ke bagian-bagian kecil dan sempit guna memastikan semua bagian terlumasi.

4.



Rakit kembali roda dan putar beberapa kali untuk memastikan tidak ada bunyi berderit.

5.



Keringkan dengan diangin-anginkan selama beberapa jam sebelum memasukkannya kembali ke sangkar.

Pindai untuk Info Selengkapnya



WD-40®


**WD-40® SMART STRAW® +
KAIN MIKROFIBER + COTTON BUD**

WENJAGA PAKAIAN BEBAS DARI NODA LIPSTIK

DAPATKAN TIPSNYA PAKAIAN



PETUNJUK



Letakkan bagian baju yang bernoda di atas kertas tisu.



Semprotkan WD-40[®] Multi-use Product pada noda dari belakang.



Tepuk-tepuk dengan kain yang dilembapkan dengan WD-40[®] Multi-use Product untuk menghilangkan noda dengan lebih cepat.




Setelah noda hilang, bilas atau cuci lagi pakaian untuk menghilangkan residu produk.


Tips! Jika noda sudah ada cukup lama,

biarkan pelumas ini merasuk ke dalam serat-serat kain selama 1-2 menit sebelum ditepuk-tepuk dengan kain.

APA YANG ANDA BUTUHKAN



x1



x1



x1

Pindai untuk Info Selengkapnya



**WD-40[®] MULTI-USE PRODUCT +
KAIN MIKROFIBER + KERTAS TISU**